



## Instrucciones de uso – Caja fuerte Safe instructions

### ESPAÑOL

#### Uso básico

- **Cerrar:** Con la puerta abierta, introduzca un código de 4 a 6 dígitos y pulse el botón **LOCK**. La puerta se cerrará automáticamente.
- **Abrir:** Introduzca el mismo código y pulse **LOCK**.

#### Programación de un nuevo código

1. Mantenga la puerta abierta.
2. Introduzca un nuevo código (4 a 6 dígitos).
3. Pulse **LOCK** para confirmar.

#### Apertura de emergencia

En caso de olvidar el código, contacte con el personal del alojamiento. La caja fuerte dispone de sistema de apertura de emergencia mediante llave o código maestro.

### ENGLISH

#### Basic use

- **Lock:** With the door open, enter a 4 to 6 digit code and press **LOCK**. The door will close automatically.
- **Open:** Enter the same code and press **LOCK**.

#### Setting a new code

1. Keep the door open.
2. Enter a new 4 to 6 digit code.
3. Press **LOCK** to confirm.

#### Emergency opening

If you forget your code, please contact the property staff. The safe can be opened using an emergency key or master code.