

Cómo funciona el inodoro compacto sin cisterna (ENZO)

Este baño dispone de un inodoro compacto sin cisterna visible, con un sistema de descarga integrado. Es muy sencillo de usar:

1) Descarga principal (pulsador de pie)

- Encontrarás un botón/pulsador en la parte baja (a los pies del inodoro).
- Pulsa una vez para activar la descarga de agua.
- Si deseas una descarga más intensa, puedes mantener pulsado 1-2 segundos (si el sistema lo permite).



Pulsador de pie (descarga principal).

2) Descarga alternativa o apoyo (botón lateral)

- También hay un botón lateral (en el lateral del inodoro/sistema).
- Úsalo como segunda opción de descarga en caso de que lo prefieras o si la primera descarga no ha sido suficiente.
- Pulsa una vez para activar la descarga.



Botón lateral (descarga alternativa).

Consejos de uso

- No tirar toallitas, compresas, tampones ni papel grueso (aunque ponga “biodegradable”). Solo papel higiénico normal.
- Si la descarga no es suficiente, espera unos segundos y repite la descarga.
- En caso de cualquier incidencia, avísanos y lo solucionamos rápidamente.

Gracias por ayudarnos a mantener el sistema en perfecto estado.